

BEVEILIGING & ELEKTRICITEIT

WAREGEMSTRAAT 315 | 8540 DEERLIJK
GSM 0494 494 494 | INFO@JV-SECURITY.BE
WWW.JV-SECURITY.BE

Resetten van KFP-AF series

Bij alarm

1. Druk op zwarte knop 'stop zoemer'. Zoemer van centrale stopt, sirenes blijven werken.
2. Log in met F2 toets. Kies 'operator' en geef de code '2222' in. Dit doet u aan de hand van de draaiknop. Drukken op draaiknop om te bevestigen. Indien 'operator' al actief staat kunt u bevestigen met 'F4'.
3. Druk op rode knop 'start/stop evacuatie'. Sirenes stoppen.
4. Bekijk de alarmmelding op het scherm en doe de nodige acties (reset drukknop, rook evacueren, ...)
5. Om de centrale te resetten dient u op de groene 'reset' knop te drukken. De centrale zal nu terug in rust staan. Indien het LED lampje naast de 'reset' knop uit is, dan moet u terug inloggen (zie stap2).

