

## BEVEILIGING & ELEKTRICITEIT

WAREGEMSTRAAT 315 | 8540 DEERLIJK  
GSM 0494 494 494 | INFO@JV-SECURITY.BE  
WWW.JV-SECURITY.BE

## Resetten van KFP-CF series

### Bij alarm

1. Druk op de zwarte knop 'stop zoemer'.  
Het LED lampje naast de zwarte knop zal nu oplichten.
2. Om in te loggen in de centrale, druk de code '2222' in gevolgd door enter (grote knop met pijl). De centrale zal nu een lange pieptoon geven en een lampje begint te branden naast de groene 'reset' knop. Dit betekent dat u succesvol bent ingelogd.
3. Druk nu op de rode knop 'stop evacuatie'. De sirenes zullen stoppen met geluid te maken. Controleer nu waar het alarm zich heeft voorgedaan. Dit kan u zien door het rode lampje bij één van de zone's.
4. Om de centrale te resetten dient u op de groene 'reset' knop te drukken. De centrale zal nu terug in rust staan. Indien het LED lampje naast de 'reset' knop uit is, dan moet u terug inloggen (zie stap2).

